

Запчасти системы зажигания



Все фотографии, чертежи, иллюстрации, название марок (бренды), описания и числовой код (внутренний номер по номенклатуре [компании "Гермес"](#)) - только для целей идентификации. Числовой код не подразумевает, что внутренний номер соответствует каталожному номеру производителя погрузчиков.

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18






*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Оглавление

Замки зажигания

стр.

		Тип А замки зажигания	4
		Тип В замки зажигания	7
		Тип С замки зажигания	9
		Тип D замки зажигания	10
		Тип Е замки зажигания	12
		Тип G замки зажигания	13
		Тип H замки зажигания	14
		Тип I замки зажигания	15

Оглавление
Ключи

стр.



Ключи

16

Кулачковый механизм



Кулачковый механизм

20

Роторы



Роторы

21

Крышки распределителей




Крышки распределителей

24

Замки зажигания

ТYP A



a = 68.0 mm
b = 59.4/31.0 mm



Используется: *Jungheinrich, Steinbock, Mic*

P/N GGSEGS7



a = 47.5 mm
b = 22.0 mm



Используется: *BT, Lafis*

P/N GGSEGMR



a = 41.0 mm
b = 21.5 mm




Используется: *Lafis, Atlet*

P/N GGSEGS7



a = 41.0 mm
b = 21.5 mm



Используется: *Jungheinrich, Steinbock, Mic, Yale, Caterpillar*

P/N GG6GM2S



a = 42.3 mm
b = 15.7 mm



Используется: *Still, Linde, Yale, Fenwick*

P/N GG6GM25



a = 38.0 mm
b = 21.6 mm



Используется: *Still, Wagner*

P/N GG6M61M



a = 47.5 mm
b = 21.8 mm



Используется: *BT, Still, Wagner, Lafis, Bosch*

P/N GG6S5RR

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18


*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Страница 4

Замки зажигания

ТYP A



a = 40.5 mm
b = 21.5 mm



Используется: *Jungheinrich, Steinbock, Mic*

P/N GGEM1S7



a = 37.6 mm
b = 21.5 mm




Используется: *Jungheinrich, Still, Wagner*

P/N GGESSMM



a = 48.0 mm
b = 21.8 mm



Используется: *BT, Wagner*

P/N G2GR6E6



a = 41.0 mm
b = 21.8 mm



Используется: *Jungheinrich, Steinbock, Mic*

P/N G2SS277



a = 71.0 mm
b = 26.0 mm



Используется: *Linde, Mic*

P/N G25SS2M




a = 50.6 mm
b = 18.7 mm

Используется: *Linde*

P/N G25SS2R



a = 41.0 mm
b = 20.2 mm



Используется: *Divers*

P/N G27G7MG

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18


*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Страница 5

Замки зажигания

ТYP A



a = 39.5 mm
b = 22.0 mm



Используется: *Linde*

P/N G2R2R2G



a = 51.5 mm
b = 24.6 mm



Используется: *Kalmar, Komatsu*

P/N G5EMMS2

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18


*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Страница 6

Замки зажигания

ТYP B



a = 71.0 mm
b = 26.0 mm



Используется: *Linde*

P/N GGG2276



a = 62.5 mm
b = 24.6 mm



Используется: *Yale, Clark*

P/N GG6GM2E



a = 36.5 mm
b = 32.0 mm



Используется: *Steinbock*

P/N G15MEM6



a = 58.3 mm
b = 24.8 mm



Используется: *Clark, Hyster, Komatsu, Caterpillar, Crown*

P/N G22E576



a = 56.0 mm
b = 20.0 mm



Используется: *Nissan*

P/N G2MM1R5



a = 55.0 mm
b = 19.6 mm



Используется: *Yale, Mitsubishi, Nissan*

P/N G2E25SE



a = 72.5 mm
b = 26.0 mm



Используется: *Linde*

P/N G2R2G7M

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18


*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Страница 7

Замки зажигания

ТYP B



a = 68.5 mm
b = 17.7 mm



Используется: *Toyota*

P/N G566R6E



a = 69.6 mm
b = 19.5 mm



Используется: *Yale, Clark, Hyster, TCM*

P/N G567115



a = 48.0 mm
b = 24.5 mm



Используется: *Hyster*

P/N G727765



a = 56.0 mm
b = 18.5 mm



Используется: *Nissan*

P/N GEMR77G



a = 55.3 mm
b = 19.7 mm



Используется: *Yale, Mitsubishi*

P/N GE7GG6R

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18


*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Страница 8


Замки зажигания

TYP C



a = 50.0 mm
b = 22.0 mm

Используется: *Linde*



P/N GGGG52R

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18


*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru


Страница 9

Замки зажигания

TYP D



a = 57.0 mm
b = 21.8 mm




Используется: *Still, Linde*

P/N G12S72S



a = 69.5 mm
b = 18.5 mm



Используется: *Yale, Caterpillar, TCM*

P/N G1S5S11



a = 75.0 mm
b = 19.5 mm




Используется: *Nissan*

P/N G2MM1R6



a = 65.3 mm
b = 19.7 mm




Используется: *Kalmar, Komatsu*

P/N G5ESS25



a = 65.5 mm
b = 17.5 mm




Используется: *Toyota*

P/N G651SR1



a = 77.0 mm
b = 19.5 mm




Используется: *Komatsu*

P/N G7MMM62



a = 66.2 mm
b = 17.5 mm



Используется: *TCM*

P/N G7SE11R

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18


*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Страница 10

Замки зажигания

TYP D



a = 77.5 mm
b = 24.8 mm



Используется: *Mitsubishi*

P/N GE722R1



a = 77.8 mm
b = 24.6 mm



Используется: *Mitsubishi*

P/N GR7M77M

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18


*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru


Страница 11

Замки зажигания

TYPE E



a = 70.5 mm
b = 24.7 mm



Используется: *Mitsubishi, Caterpillar*

P/N G5656M7

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18


*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Страница 12

Замки зажигания

ТYP G



a = 71.0 mm
b = 26.0 mm



Используется: *Linde*

P/N GG6GM27



a = 71.0 mm
b = 26.0 mm



Используется: *Jungheinrich, Steinbock, Mic*

P/N G27G6M7

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18


*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Страница 13

Замки зажигания

TYP H



a = 59.0 mm
b = 18.0 mm



Используется: *Jungheinrich, Steinbock, Lafis*

P/N GGSEGME

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18


*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Страница 14

Замки зажигания

TYP I



a = 73.8 mm
b = 25.5 mm



Используется: *Steinbock, Linde, Clark, Komatsu, Manitou*

P/N G155GR7

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Страница 15

Ключи



Номер ключа: 701

Используется: *Jungheinrich, Mic, Caterpillar*

Количество ключей: 3 **P/N** GGSR7R6



Номер ключа: 14644

Используется: *Lafis*

P/N G2EMGS6



Номер ключа: K 03

Используется: *BT*

P/N G2E6GSG



Номер ключа: 702

Используется: *Jungheinrich, Steinbock, Mic*

Количество ключей: 3 **P/N** GGSS15G



Номер ключа: 4A251

Используется: *Jungheinrich, Steinbock, Mic*

P/N G157G5S



Номер ключа: 285

Используется: *Jungheinrich, Lafis*

P/N GGSREG1



Номер ключа: FS 888

Используется: *Steinbock, Komatsu*

P/N G517RM5



Номер ключа: E 30

Используется: *Still*

P/N G11GGM1

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Страница 16

Ключи



Номер ключа: -
Используется: *Steinbock*

P/N G157E52



Номер ключа: FS 885
Используется: *Linde*

Количество ключей: 2 P/N GGSS17R



Номер ключа: 14607
Используется: *Jungheinrich, Steinbock, Mic*

P/N G16GG1M



Номер ключа: 695
Используется: *Linde*

P/N GGG26EM



Номер ключа: P 107
Используется: *Jungheinrich*

P/N GGSREGS



Номер ключа: P 50
Используется: *Jungheinrich*

P/N GGSREG7



Номер ключа: 530
Используется: *Still, Wagner*

P/N GG6M6ME



Номер ключа: 633
Используется: *Still, Linde*

P/N GGRR5R5

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Страница 17

Ключи



Номер ключа: P 56
Используется: *Still*

P/N G1GR2E7



Номер ключа: 502
Используется: *Jungheinrich*

P/N GGESSM2



Номер ключа: K 301
Используется: *Lafis, Clark*

Количество ключей: 3 P/N GG16E72



Номер ключа: 14603
Используется: *Linde*

P/N GGRR6GS



Номер ключа: 503
Используется: *Jungheinrich, Still, Wagner*

P/N GGESSMS



Номер ключа: 738
Используется: *Jungheinrich, Steinbock, Mic*

Количество ключей: 3 P/N GSS7S66



Номер ключа: 701
Используется: *Jungheinrich, Steinbock, Mic*

Количество ключей: 3 P/N GGSS1SR



Номер ключа: 802
Используется: *Linde*

P/N G272GR2

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Страница 18

Ключи



Номер ключа: FS 880
Используется: Linde

P/N GGSS17E



Номер ключа: 801
Используется: Linde

P/N G2R221G



Номер ключа: 508
Используется: Jungheinrich, Steinbock, Mic

Количество ключей: 3 P/N GS71GG6



Номер ключа: 9211
Используется: -

P/N GSSS6E5



Номер ключа: FS880
Используется: Still

P/N GM276M2

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Страница 19

Кулачковый механизм



Используется: *Yale, Toyota*

P/N G225MEE



Используется: *Toyota, Komatsu*

P/N G565SME



Используется: *Kalmar, Clark, Komatsu, Mitsubishi, Nissan, TCM*

P/N G65MR5E



Используется: *Toyota*

P/N GESG561

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Страница 20

Роторы



длина = 57.5 mm
высота = 28 mm

Используется: *Yale, Caterpillar*

P/N G1S12S1



длина = 58.6 mm
высота = 27 mm

Используется: *Yale, Hyster, Caterpillar, TCM*

P/N G1S12S2



длина = 40 mm
высота = 28 mm

Используется: *Caterpillar*

P/N G225ME7



длина = 57.5 mm
высота = 19.6 mm

Используется: *Komatsu, Nissan, TCM*

P/N G2MM155



длина = 81.5 mm
высота = 25 mm

Используется: *Komatsu, Mitsubishi, Caterpillar, Nissan, TCM*

P/N G6G2M15



длина = 59.6 mm
высота = 25 mm

Используется: *Kalmar, Clark, Toyota, Komatsu, Mitsubishi, Daewoo, Nissan, TCM*

P/N G6G2M16

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Страница 21

Роторы



длина = 52 mm
высота = 38 mm

Используется: *Yale, Clark, Hyster, Toyota, Caterpillar*

P/N GEME72E



длина = 47.5 mm
высота = 31.0 mm

Используется: *Toyota, Komatsu, Caterpillar*

P/N G565516



длина = 59.5 mm
высота = 18.0 mm

Используется: *Kalmar, Clark, Toyota, Komatsu, Mitsubishi, Caterpillar, Nissan*

P/N G6G2M12



длина = 57.3 mm
высота = 19.3 mm

Используется: *Clark*

P/N G5652R1



длина = 57.3 mm
высота = 19.2 mm

Используется: *Kalmar, Clark*

P/N G2M26E2



длина = 108.0 mm
высота = 26.3/44.0 mm

Используется: *Yale, Hyster, Caterpillar*

P/N G22S55M

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Страница 22

Роторы

	длина = 52.0 mm высота = 38.2 mm
Используется: <i>Yale, Hyster, Toyota, Mitsubishi</i>	
P/N G7MMSS2	

	длина = 58.0 mm высота = 31.0 mm
Используется: <i>Toyota, Caterpillar</i>	
P/N G2M17M6	

GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Страница 23

Крышки распределителей



GERMES spare parts and tyres



*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Страница 24

Крышки распределителей



GERMES spare parts and tyres




*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Страница 25

Крышки распределителей



GERMES spare parts and tyres



*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Страница 26

Крышки распределителей



GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Страница 27

Крышки распределителей



GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Страница 28